

INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA STALOWEGO DLA INSTALATORA



JAK PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ ZLEWOZMYWAK WPUSZCZANY W BLAT?

Zlewozmywaki stalowe wpuszczane przeznaczone są do montowania w ciągu blatu kuchennego. W blatach wykonanych z drewna lub laminowanych płyt wiórowych otwór należy wyciąć wyrzynarką do drewna. Do cięcia blatów kamiennych, z konglomeratów lub kompozytów użyć należy profesjonalnego sprzętu, stąd usługę tę najlepiej zlecić w miejscu ich zakupu.

1. Do wierzchniej strony blatu przyłożyć zlewozmywak odwrócony do góry dnem.
2. Ustalić jego właściwą pozycję względem ścian i szafki pod zlewozmywak.
3. Obrysować kształt zlewozmywaka (rys.1).
4. Na bazie obrysu wykreślić identyczny kształt z przesunięciem o 10 mm do wewnątrz tak, aby powstały w efekcie otwór był o 10 mm z każdej strony mniejszy od gabarytów zlewozmywaka.
5. Po wewnętrznej stronie wytrasowanej linii wyciąć otwór (rys.2-3).
6. Do tak przygotowanego otworu przymierzyć zlewozmywak i zniwelować pilnikiem ewentualne nierówności.
7. Krawędzie zlewozmywaka zabezpieczyć od spodniej strony taśmą uszczelniającą dołączoną do zestawu odpływowo-przelewowego.

UWAGA: BLATY LAMINOWANE I DREWNIANE NALEŻY BEZWZGLĘDNI ZABEZPIECZYĆ PRZED WILGOCIĄ SILIKONEM SANITARNYM OBFICIE POWLEKAJĄC NIM KRAWĘDZIE OTWORU POD ZLEWOZMYWAK I POZOSTAWIAJĄC DO WYSCHNIĘCIA (RYS. 4).

8. Osadzić zlewozmywak w blacie (rys. 5).
9. Położenie zlewozmywaka stabilizuje się za pomocą dołączonych do zestawu odpływowo-przelewowego klamer (rys.6).
 - Górną część klamry zaczepić w otworze wyfrezowanym w kołnierzu zlewozmywaka, dolną – oprzeć o spód blatu.
 - Obie części połączyć wkrętem, który zaciska klamrę i unieruchamia zlewozmywak.

UWAGA: MOCUJĄC KOLEJNE KLAMRY NALEŻY NAJPIERW PRZYKRĘCIĆ JE DELIKATNIE, A DOPIERO NA KONIEC DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE ŚRUBY, CO DA GWARANCJĘ CENTRYCZNEGO OSADZENIA ZLEWOZMYWAKA W BLACIE.

10. Po zakończeniu czynności montażu zlewozmywaka przystąpić można do instalacji baterii zlewozmywakowej oraz syfonu odpływowo-przelewowego.

INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA STALOWEGO DLA INSTALATORA

BERG

