

Instrukcja montażu zlewozmywaków granitowych BERG

UWAGA!!!

- Nie należy kłaść zlewozmywaka na jego krawędzi, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu zlewozmywaka gdyż istnieje możliwość przycięcia palców podczas wkładania komory zlewu w wycięty otwór.

I.	PRZYGOTOWANIE WYCIECIA W BLACIE
<ol style="list-style-type: none">1. Po przygotowaniu blatu do montażu należy położyć szablon na jego powierzchni.2. Należy dokładnie obrysować szablon, zwracając uwagę na dokładne położenie komór w stosunku do krawędzi blatu.3. Po obrysowaniu szablonu można przystąpić do jego wycinania	
II.	UMIĘSZCZENIE ZLEWOZMYWAKA W WYCIĘCIU W BLACIE
<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdzić umieszczenie klamer mocujących. Luźnie klamry umieścić w wycięciach na spodniej stronie zlewozmywaka.2. Sylikon należy nałożyć na dolnej krawędzi zlewozmywaka.3. Po włożeniu zlewozmywaka w przygotowany otwór należy dokręcić klamry za pomocą śrubokrętu wg załączonego rysunku.	
III.	INSTALACJA SYFONU I BATERII
<ol style="list-style-type: none">1. Zamontować baterię oraz osyfonowanie w otworze w zlewozmywaku, wg załączonej do niej instrukcji montażu.2. Istnieje możliwość połączenia z osyfonowaniem rurzyzmywarki lub pralki	

